


Схема сборки каркаса Пикник.

Комплект поставки:

1. Дуга 1 1200*60*60 (1K1) – 2 шт.
2. Дуга 2 700*60*60 (1K2) – 4 шт.
3. Дуга 3 800*60*60 (1K3) – 1 шт.
4. Опора 1171*60*0 (1R4) – 2 шт.
5. Пятак опорный Ø80*20 – 4 шт.
6. Шпилька 10*140 – 6 шт.
7. Шпилька 10*200 – 8 шт.
8. Гайка М10 – 2 шт.
9. Крюк М10*80 – 2 шт.
10. Саморез 4,2*52 – 4 шт.

На опоры 4 саморезом 10 прикручиваем пятак опорный 5. Согласно рисунка, собираем каркас и фиксируем шпильками 6-7. На крюки 9 наворачиваем гайки 8 и через шайбы фиксируем колпачковыми гайками на каркасе. С помощью карабинов вешаем на цепях гамак. Подвес гамака по высоте регулируется уменьшением длины цепи перекидыванием звеньев на крюке.



Фурнитура:

1. Гайка колпачковая М10 – 30 шт.
2. Гайка М10 – 2 шт.
3. Карабин №9 – 2 шт.
4. Крюк М10*80 – 2 шт.
5. Саморез 4,2*52 – 4 шт.
6. Шайба М10 – 32 шт.
7. Шпилька 10*140 – 6 шт.
8. Шпилька 10*200 – 8 шт.
9. Цепь 0,2 м. – 2 шт.